

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUMENTAIS **RUSSER**



Antes de operar seu Instrumental RUSSE R, leia com atenção este manual

APRESENTAÇÃO DO MANUAL

Este manual de instruções destina-se a orientar o profissional médico a utilizar, limpar e esterilizar corretamente os Instrumentais Russer. Todas as características técnicas e de funcionamento dos Instrumentais Russer estão descritos de forma bem compreensível.

Recomendamos que leia com atenção este manual de instruções e que guarde em local de fácil acesso para consulta.

Para garantir uma operação segura do equipamento e total entendimento do manual, o leitor deve ter conhecimento prático em procedimentos cirúrgicos.

Sujeito a mudanças técnicas

Devido ao contínuo aperfeiçoamento de nossos equipamentos, as ilustrações, dados técnicos podem divergir pelo fato destas evoluções tecnológicas.

Por este motivo, pedimos que tivessem a compreensão e entrem em contato com nosso Atendimento ao Cliente para qualquer dúvida.

INDICAÇÃO E FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

Os Instrumentais Russer são utilizados para visualização e iluminação de cavidades naturais ou provocadas por procedimentos cirúrgicos, de diagnóstico ou terapia, em algumas das principais especialidades: histeroscopia, laparoscopia, artroscopia, urologia, otorrinolaringologia, ginecologia e neurocirurgia, em conjunto com os instrumentos.

Um mesmo modelo de Instrumental Russer pode servir para diversas aplicações, em especialidades diferentes, que são determinadas pelo diâmetro, comprimento e direção de visão.

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO LEIA TODA AS INSTRUÇÕES!

MODELOS DE INSTRUMENTAIS RUSSE R

Composição: Aço Inoxidável 304 – ABNT NBR 13911.2013		
Antena Flexível Ø 1,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AF10-05	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 05 cm.	_____
AF10-10	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 10 cm.	_____
AF10-15	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 15 cm.	_____
AF10-20	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 20 cm.	_____
AF10-25	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 25 cm.	_____
AF10-30	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 30 cm.	_____
AF10-35	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 35 cm.	_____
AF10-40	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 40 cm.	_____
AF10-44	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 44 cm.	_____
AF10-45	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 45 cm.	_____
AF10-50	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 50 cm.	_____
AF10-55	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 55 cm.	_____
AF10-60	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 60 cm.	_____
AF10-65	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 65 cm.	_____
AF10-70	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 70 cm.	_____
AF10-75	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 75 cm.	_____
AF10-80	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 80 cm.	_____
AF10-85	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 85 cm.	_____
AF10-90	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 90 cm.	_____
AF10-95	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 95 cm.	_____
AF10-100	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,0mm, 100 cm.	_____
Antena Flexível Ø 1,5 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AF15-05	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 05 cm.	_____
AF15-10	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 10 cm.	_____
AF15-15	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 15 cm.	_____
AF15-20	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 20 cm.	_____
AF15-25	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 25 cm.	_____
AF15-30	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 30 cm.	_____
AF15-35	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 35 cm.	_____
AF15-40	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 40 cm.	_____
AF15-44	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 44 cm.	_____
AF15-45	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 45 cm.	_____
AF15-50	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 50 cm.	_____
AF15-55	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 55 cm.	_____
AF15-60	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 60 cm.	_____
AF15-65	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 65 cm.	_____
AF15-70	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 70 cm.	_____
AF15-75	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 75 cm.	_____
AF15-80	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 80 cm.	_____
AF15-85	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 85 cm.	_____
AF15-90	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 90 cm.	_____
AF15-95	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 95 cm.	_____
AF15-100	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 1,5mm, 100 cm.	_____
Antena Flexível Ø 2,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AF20-05	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 05 cm.	_____
AF20-10	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 10 cm.	_____
AF20-15	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 15 cm.	_____
AF20-20	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 20 cm.	_____
AF20-25	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 25 cm.	_____
AF20-30	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 30 cm.	_____
AF20-35	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 35 cm.	_____
AF20-40	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 40 cm.	_____
AF20-44	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 44 cm.	_____
AF20-45	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 45 cm.	_____
AF20-50	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 50 cm.	_____
AF20-55	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 55 cm.	_____
AF20-60	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 60 cm.	_____
AF20-65	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 65 cm.	_____
AF20-70	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 70 cm.	_____

AF20-75	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 75 cm.	=====
AF20-80	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 80 cm.	=====
AF20-85	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 85 cm.	=====
AF20-90	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 90 cm.	=====
AF20-95	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 95 cm.	=====
AF20-100	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,0mm, 100 cm.	=====
Antena Flexível Ø 2,5 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AF25-05	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 05 cm.	=====
AF25-10	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 10 cm.	=====
AF25-15	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 15 cm.	=====
AF25-20	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 20 cm.	=====
AF25-25	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 25 cm.	=====
AF25-30	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 30 cm.	=====
AF25-35	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 35 cm.	=====
AF25-40	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 40 cm.	=====
AF25-44	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 44 cm.	=====
AF25-45	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 45 cm.	=====
AF25-50	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 50 cm.	=====
AF25-55	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 55 cm.	=====
AF25-60	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 60 cm.	=====
AF25-65	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 65 cm.	=====
AF25-70	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 70 cm.	=====
AF25-75	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 75 cm.	=====
AF25-80	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 80 cm.	=====
AF25-85	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 85 cm.	=====
AF25-90	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 90 cm.	=====
AF25-95	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 95 cm.	=====
AF25-100	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 2,5mm, 100 cm.	=====
Antena Flexível Ø 3,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AF30-05	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 05 cm.	=====
AF30-10	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 10 cm.	=====
AF30-15	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 15 cm.	=====
AF30-20	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 20 cm.	=====
AF30-25	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 25 cm.	=====
AF30-30	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 30 cm.	=====
AF30-35	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 35 cm.	=====
AF30-40	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 40 cm.	=====
AF30-44	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 44 cm.	=====
AF30-45	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 45 cm.	=====
AF30-50	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 50 cm.	=====
AF30-55	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 55 cm.	=====
AF30-60	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 60 cm.	=====
AF30-65	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 65 cm.	=====
AF30-70	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 70 cm.	=====
AF30-75	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 75 cm.	=====
AF30-80	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 80 cm.	=====
AF30-85	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 85 cm.	=====
AF30-90	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 90 cm.	=====
AF30-95	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 95 cm.	=====
AF30-100	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,0mm, 100 cm.	=====
Antena Flexível Ø 3,5 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AF35-05	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 05 cm.	=====
AF35-10	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 10 cm.	=====
AF35-15	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 15 cm.	=====
AF35-20	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 20 cm.	=====
AF35-25	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 25 cm.	=====
AF35-30	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 30 cm.	=====
AF35-35	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 35 cm.	=====
AF35-40	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 40 cm.	=====
AF35-44	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 44 cm.	=====
AF35-45	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 45 cm.	=====
AF35-50	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 50 cm.	=====
AF35-55	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 55 cm.	=====

AF35-60	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 60 cm.	_____
AF35-65	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 65 cm.	_____
AF35-70	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 70 cm.	_____
AF35-75	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 75 cm.	_____
AF35-80	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 80 cm.	_____
AF35-85	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 85 cm.	_____
AF35-90	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 90 cm.	_____
AF35-95	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 95 cm.	_____
AF35-100	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 3,5mm, 100 cm.	_____
Antena Flexível Ø 4,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AF40-05	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 05 cm.	_____
AF40-10	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 10 cm.	_____
AF40-15	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 15 cm.	_____
AF40-20	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 20 cm.	_____
AF40-25	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 25 cm.	_____
AF40-30	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 30 cm.	_____
AF40-35	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 35 cm.	_____
AF40-40	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 40 cm.	_____
AF40-44	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 44 cm.	_____
AF40-45	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 45 cm.	_____
AF40-50	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 50 cm.	_____
AF40-55	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 55 cm.	_____
AF40-60	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 60 cm.	_____
AF40-65	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 65 cm.	_____
AF40-70	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 70 cm.	_____
AF40-75	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 75 cm.	_____
AF40-80	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 80 cm.	_____
AF40-85	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 85 cm.	_____
AF40-90	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 90 cm.	_____
AF40-95	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 95 cm.	_____
AF40-100	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,0mm, 100 cm.	_____
Antena Flexível Ø 4,5 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AF45-05	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 05 cm.	_____
AF45-10	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 10 cm.	_____
AF45-15	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 15 cm.	_____
AF45-20	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 20 cm.	_____
AF45-25	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 25 cm.	_____
AF45-30	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 30 cm.	_____
AF45-35	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 35 cm.	_____
AF45-40	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 40 cm.	_____
AF45-44	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 44 cm.	_____
AF45-45	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 45 cm.	_____
AF45-50	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 50 cm.	_____
AF45-55	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 55 cm.	_____
AF45-60	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 60 cm.	_____
AF45-65	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 65 cm.	_____
AF45-70	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 70 cm.	_____
AF45-75	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 75 cm.	_____
AF45-80	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 80 cm.	_____
AF45-85	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 85 cm.	_____
AF45-90	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 90 cm.	_____
AF45-95	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 95 cm.	_____
AF45-100	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 4,5mm, 100 cm.	_____
Antena Flexível Ø 5,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AF50-05	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 05 cm.	_____
AF50-10	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 10 cm.	_____
AF50-15	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 15 cm.	_____
AF50-20	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 20 cm.	_____
AF50-25	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 25 cm.	_____
AF50-30	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 30 cm.	_____
AF50-35	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 35 cm.	_____
AF50-40	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 40 cm.	_____
AF50-44	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 44 cm.	_____

AF50-45	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 45 cm.	
AF50-50	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 50 cm.	
AF50-55	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 55 cm.	
AF50-60	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 60 cm.	
AF50-65	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 65 cm.	
AF50-70	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 70 cm.	
AF50-75	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 75 cm.	
AF50-80	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 80 cm.	
AF50-85	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 85 cm.	
AF50-90	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 90 cm.	
AF50-95	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 95 cm.	
AF50-100	Antena Flexível, ponta cônica, Ø 5,0mm, 100 cm.	
Antena Rígida Ø 1,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AR1 0-05	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 05 cm.	
AR1 0-10	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 10 cm.	
AR1 0-15	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 15 cm.	
AR1 0-20	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 20 cm.	
AR1 0-25	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 25 cm.	
AR1 0-30	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 30 cm.	
AR1 0-35	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 35 cm.	
AR1 0-40	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 40 cm.	
AR1 0-44	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 44 cm.	
AR1 0-45	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 45 cm.	
AR1 0-50	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 50 cm.	
AR1 0-55	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 55 cm.	
AR1 0-60	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 60 cm.	
AR1 0-65	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 65 cm.	
AR1 0-70	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 70 cm.	
AR1 0-75	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 75 cm.	
AR1 0-80	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 80 cm.	
AR1 0-85	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 85 cm.	
AR1 0-90	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 90 cm.	
AR1 0-95	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 95 cm.	
AR1 0-100	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,0mm, 100 cm.	
Antena Rígida Ø 1,5 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AR1 5-05	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 05 cm.	
AR1 5-10	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 10 cm.	
AR1 5-15	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 15 cm.	
AR1 5-20	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 20 cm.	
AR1 5-25	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 25 cm.	
AR1 5-30	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 30 cm.	
AR1 5-35	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 35 cm.	
AR1 5-40	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 40 cm.	
AR1 5-44	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 44 cm.	
AR1 5-45	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 45 cm.	
AR1 5-50	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 50 cm.	
AR1 5-55	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 55 cm.	
AR1 5-60	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 60 cm.	
AR1 5-65	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 65 cm.	
AR1 5-70	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 70 cm.	
AR1 5-75	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 75 cm.	
AR1 5-80	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 80 cm.	
AR1 5-85	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 85 cm.	
AR1 5-90	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 90 cm.	
AR1 5-95	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 95 cm.	
AR1 5-100	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 1,5mm, 100 cm.	
Antena Rígida Ø 2,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AR2 0-05	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 2,0mm, 05 cm.	
AR2 0-10	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 2,0mm, 10 cm.	
AR2 0-15	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 2,0mm, 15 cm.	
AR2 0-20	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 2,0mm, 20 cm.	
AR2 0-25	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 2,0mm, 25 cm.	
AR2 0-30	Antena Rígida, ponta cônica, Ø 2,0mm, 30 cm.	

AR20-35	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 35 cm.	_____
AR20-40	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 40 cm.	_____
AR20-44	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 44 cm.	_____
AR20-45	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 45 cm.	_____
AR20-50	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 50 cm.	_____
AR20-55	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 55 cm.	_____
AR20-60	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 60 cm.	_____
AR20-65	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 65 cm.	_____
AR20-70	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 70 cm.	_____
AR20-75	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 75 cm.	_____
AR20-80	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 80 cm.	_____
AR20-85	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 85 cm.	_____
AR20-90	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 90 cm.	_____
AR20-95	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 95 cm.	_____
AR20-100	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,0mm, 100 cm.	_____
Antena Rígida Ø 2,5 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AR25-05	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 05 cm.	_____
AR25-10	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 10 cm.	_____
AR25-15	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 15 cm.	_____
AR25-20	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 20 cm.	_____
AR25-25	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 25 cm.	_____
AR25-30	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 30 cm.	_____
AR25-35	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 35 cm.	_____
AR25-40	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 40 cm.	_____
AR25-44	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 44 cm.	_____
AR25-45	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 45 cm.	_____
AR25-50	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 50 cm.	_____
AR25-55	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 55 cm.	_____
AR25-60	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 60 cm.	_____
AR25-65	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 65 cm.	_____
AR25-70	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 70 cm.	_____
AR25-75	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 75 cm.	_____
AR25-80	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 80 cm.	_____
AR25-85	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 85 cm.	_____
AR25-90	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 90 cm.	_____
AR25-95	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 95 cm.	_____
AR25-100	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 2,5mm, 100 cm.	_____
Antena Rígida Ø 3,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AR30-05	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 05 cm.	_____
AR30-10	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 10 cm.	_____
AR30-15	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 15 cm.	_____
AR30-20	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 20 cm.	_____
AR30-25	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 25 cm.	_____
AR30-30	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 30 cm.	_____
AR30-35	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 35 cm.	_____
AR30-40	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 40 cm.	_____
AR30-44	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 44 cm.	_____
AR30-45	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 45 cm.	_____
AR30-50	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 50 cm.	_____
AR30-55	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 55 cm.	_____
AR30-60	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 60 cm.	_____
AR30-65	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 65 cm.	_____
AR30-70	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 70 cm.	_____
AR30-75	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 75 cm.	_____
AR30-80	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 80 cm.	_____
AR30-85	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 85 cm.	_____
AR30-90	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 90 cm.	_____
AR30-95	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 95 cm.	_____
AR30-100	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,0mm, 100 cm.	_____
Antena Rígida Ø 3,5 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
AR35-05	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,5mm, 05 cm.	_____
AR35-10	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,5mm, 10 cm.	_____
AR35-15	Antena Rígida, ponta cônic, Ø 3,5mm, 15 cm.	_____

CA-135-30-236RL	Camisa Amp bitz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com rosca, <u>luer lock</u> , 23,6 cm.	
CA-135-30-238RL	Camisa Amp bitz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com rosca, <u>luer lock</u> , 23,8 cm.	
CA-135-30-24RL	Camisa Amp bitz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com rosca, <u>luer lock</u> , 24 cm.	
CA-135-30-242RL	Camisa Amp bitz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com rosca, <u>luer lock</u> , 24,2 cm.	
CA-135-30-244RL	Camisa Amp bitz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com rosca, <u>luer lock</u> , 24,4 cm.	
CA-135-30-246RL	Camisa Amp bitz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com rosca, <u>luer lock</u> , 24,6 cm.	
CA-135-30-248RL	Camisa Amp bitz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com rosca, <u>luer lock</u> , 24,8 cm.	
CA-135-30-25RL	Camisa Amp bitz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com rosca, <u>luer lock</u> , 25 cm.	
Camisa Amp bitz – lisa – Ø 15 Fr – 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA-15-0-10L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 10 cm.	
CA-15-0-102L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 10,2 cm.	
CA-15-0-104L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 10,4 cm.	
CA-15-0-106L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 10,6 cm.	
CA-15-0-108L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 10,8 cm.	
CA-15-0-11L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 11 cm.	
CA-15-0-112L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 11,2 cm.	
CA-15-0-114L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 11,4 cm.	
CA-15-0-116L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 11,6 cm.	
CA-15-0-118L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 11,8 cm.	
CA-15-0-12L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 12 cm.	
CA-15-0-122L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 12,2 cm.	
CA-15-0-124L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 12,4 cm.	
CA-15-0-126L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 12,6 cm.	
CA-15-0-128L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 12,8 cm.	
CA-15-0-13L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 13 cm.	
CA-15-0-132L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 13,2 cm.	
CA-15-0-134L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 13,4 cm.	
CA-15-0-136L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 13,6 cm.	
CA-15-0-138L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 13,8 cm.	
CA-15-0-14L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 14 cm.	
CA-15-0-142L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 14,2 cm.	
CA-15-0-144L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 14,4 cm.	
CA-15-0-146L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 14,6 cm.	
CA-15-0-148L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 14,8 cm.	
CA-15-0-15L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 15 cm.	
CA-15-0-152L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 15,2 cm.	
CA-15-0-154L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 15,4 cm.	
CA-15-0-156L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 15,6 cm.	
CA-15-0-158L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 15,8 cm.	
CA-15-0-16L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 16 cm.	
CA-15-0-162L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 16,2 cm.	
CA-15-0-164L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 16,4 cm.	
CA-15-0-166L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 16,6 cm.	
CA-15-0-168L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 16,8 cm.	
CA-15-0-17L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 17 cm.	
CA-15-0-172L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 17,2 cm.	
CA-15-0-173L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA-15-0-174L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 17,4 cm.	
CA-15-0-176L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 17,6 cm.	
CA-15-0-178L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 17,8 cm.	
CA-15-0-18L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 18 cm.	
CA-15-0-182L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 18,2 cm.	
CA-15-0-184L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 18,4 cm.	
CA-15-0-186L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 18,6 cm.	
CA-15-0-188L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 18,8 cm.	
CA-15-0-19L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 19 cm.	
CA-15-0-192L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 19,2 cm.	
CA-15-0-194L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 19,4 cm.	
CA-15-0-196L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 19,6 cm.	
CA-15-0-198L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 19,8 cm.	
CA-15-0-20L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 20 cm.	
CA-15-0-202L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 20,2 cm.	
CA-15-0-204L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 20,4 cm.	
CA-15-0-206L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 20,6 cm.	
CA-15-0-208L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 20,8 cm.	
CA-15-0-21L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 21 cm.	
CA-15-0-212L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 21,2 cm.	
CA-15-0-214L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 21,4 cm.	
CA-15-0-216L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 21,6 cm.	
CA-15-0-218L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 21,8 cm.	
CA-15-0-22L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 22 cm.	
CA-15-0-222L	Camisa Amp bitz Ø 15 Fr, 0°, lisa, 22,2 cm.	

CA-15-0224L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 22,4 cm.	
CA-15-0226L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 22,6 cm.	
CA-15-0228L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 22,8 cm.	
CA-15-023L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 23 cm.	
CA-15-0232L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 23,2 cm.	
CA-15-0234L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 23,4 cm.	
CA-15-0236L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 23,6 cm.	
CA-15-0238L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 23,8 cm.	
CA-15-024L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 24 cm.	
CA-15-0242L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 24,2 cm.	
CA-15-0244L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 24,4 cm.	
CA-15-0246L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 24,6 cm.	
CA-15-0248L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 24,8 cm.	
CA-15-025L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. 0°, lisa, 25 cm.	
Camisa Amp latz – lisa – Ø 15 Fr – 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA-15-30-10L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 10 cm.	
CA-15-30-102L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 10,2 cm.	
CA-15-30-104L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 10,4 cm.	
CA-15-30-106L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 10,6 cm.	
CA-15-30-108L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 10,8 cm.	
CA-15-30-11L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 11 cm.	
CA-15-30-112L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 11,2 cm.	
CA-15-30-114L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 11,4 cm.	
CA-15-30-116L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 11,6 cm.	
CA-15-30-118L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 11,8 cm.	
CA-15-30-12L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 12 cm.	
CA-15-30-122L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 12,2 cm.	
CA-15-30-124L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 12,4 cm.	
CA-15-30-126L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 12,6 cm.	
CA-15-30-128L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 12,8 cm.	
CA-15-30-13L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 13 cm.	
CA-15-30-132L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 13,2 cm.	
CA-15-30-134L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 13,4 cm.	
CA-15-30-136L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 13,6 cm.	
CA-15-30-138L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 13,8 cm.	
CA-15-30-14L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 14 cm.	
CA-15-30-142L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 14,2 cm.	
CA-15-30-144L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 14,4 cm.	
CA-15-30-146L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 14,6 cm.	
CA-15-30-148L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 14,8 cm.	
CA-15-30-15L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 15 cm.	
CA-15-30-152L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 15,2 cm.	
CA-15-30-154L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 15,4 cm.	
CA-15-30-156L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 15,6 cm.	
CA-15-30-158L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 15,8 cm.	
CA-15-30-16L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 16 cm.	
CA-15-30-162L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 16,2 cm.	
CA-15-30-164L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 16,4 cm.	
CA-15-30-166L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 16,6 cm.	
CA-15-30-168L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 16,8 cm.	
CA-15-30-17L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 17 cm.	
CA-15-30-172L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 17,2 cm.	
CA-15-30-173L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA-15-30-174L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 17,4 cm.	
CA-15-30-176L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 17,6 cm.	
CA-15-30-178L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 17,8 cm.	
CA-15-30-18L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 18 cm.	
CA-15-30-182L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 18,2 cm.	
CA-15-30-184L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 18,4 cm.	
CA-15-30-186L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 18,6 cm.	
CA-15-30-188L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 18,8 cm.	
CA-15-30-19L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 19 cm.	
CA-15-30-192L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 19,2 cm.	
CA-15-30-194L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 19,4 cm.	
CA-15-30-196L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 19,6 cm.	
CA-15-30-198L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 19,8 cm.	
CA-15-30-20L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 20 cm.	
CA-15-30-202L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 20,2 cm.	
CA-15-30-204L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 20,4 cm.	
CA-15-30-206L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 20,6 cm.	
CA-15-30-208L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 20,8 cm.	
CA-15-30-21L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr. angulada 30°, lisa, 21 cm.	

CA-15-30-212L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 21,2 cm.	
CA-15-30-214L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 21,4 cm.	
CA-15-30-216L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 21,6 cm.	
CA-15-30-218L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 21,8 cm.	
CA-15-30-22L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 22 cm.	
CA-15-30-222L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 22,2 cm.	
CA-15-30-224L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 22,4 cm.	
CA-15-30-226L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 22,6 cm.	
CA-15-30-228L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 22,8 cm.	
CA-15-30-23L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 23 cm.	
CA-15-30-232L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 23,2 cm.	
CA-15-30-234L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 23,4 cm.	
CA-15-30-236L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 23,6 cm.	
CA-15-30-238L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 23,8 cm.	
CA-15-30-24L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 24 cm.	
CA-15-30-242L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 24,2 cm.	
CA-15-30-244L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 24,4 cm.	
CA-15-30-246L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 24,6 cm.	
CA-15-30-248L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 24,8 cm.	
CA-15-30-25L	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, lisa, 25 cm.	
Camisa Amp latz – com rosca – Ø 15 Fr – 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA-15-0-10R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 10 cm.	
CA-15-0-102R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 10,2 cm.	
CA-15-0-104R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 10,4 cm.	
CA-15-0-106R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 10,6 cm.	
CA-15-0-108R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 10,8 cm.	
CA-15-0-11R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 11 cm.	
CA-15-0-112R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 11,2 cm.	
CA-15-0-114R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 11,4 cm.	
CA-15-0-116R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 11,6 cm.	
CA-15-0-118R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 11,8 cm.	
CA-15-0-12R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 12 cm.	
CA-15-0-122R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 12,2 cm.	
CA-15-0-124R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 12,4 cm.	
CA-15-0-126R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 12,6 cm.	
CA-15-0-128R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 12,8 cm.	
CA-15-0-13R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 13 cm.	
CA-15-0-132R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 13,2 cm.	
CA-15-0-134R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 13,4 cm.	
CA-15-0-136R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 13,6 cm.	
CA-15-0-138R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 13,8 cm.	
CA-15-0-14R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 14 cm.	
CA-15-0-142R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 14,2 cm.	
CA-15-0-144R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 14,4 cm.	
CA-15-0-146R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 14,6 cm.	
CA-15-0-148R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 14,8 cm.	
CA-15-0-15R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 15 cm.	
CA-15-0-152R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 15,2 cm.	
CA-15-0-154R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 15,4 cm.	
CA-15-0-156R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 15,6 cm.	
CA-15-0-158R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 15,8 cm.	
CA-15-0-16R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 16 cm.	
CA-15-0-162R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 16,2 cm.	
CA-15-0-164R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 16,4 cm.	
CA-15-0-166R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 16,6 cm.	
CA-15-0-168R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 16,8 cm.	
CA-15-0-17R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 17 cm.	
CA-15-0-172R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 17,2 cm.	
CA-15-0-173R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 17,3 cm.	
CA-15-0-174R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 17,4 cm.	
CA-15-0-176R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 17,6 cm.	
CA-15-0-178R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 17,8 cm.	
CA-15-0-18R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 18 cm.	
CA-15-0-182R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 18,2 cm.	
CA-15-0-184R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 18,4 cm.	
CA-15-0-186R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 18,6 cm.	
CA-15-0-188R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 18,8 cm.	
CA-15-0-19R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 19 cm.	
CA-15-0-192R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 19,2 cm.	
CA-15-0-194R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 19,4 cm.	
CA-15-0-196R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 19,6 cm.	
CA-15-0-198R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, 0°, com rosca, 19,8 cm.	

CA-15-30-186R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 18,6 cm.	
CA-15-30-188R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 18,8 cm.	
CA-15-30-19R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 19 cm.	
CA-15-30-192R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 19,2 cm.	
CA-15-30-194R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 19,4 cm.	
CA-15-30-196R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 19,6 cm.	
CA-15-30-198R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 19,8 cm.	
CA-15-30-20R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 20 cm.	
CA-15-30-202R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 20,2 cm.	
CA-15-30-204R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 20,4 cm.	
CA-15-30-206R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 20,6 cm.	
CA-15-30-208R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 20,8 cm.	
CA-15-30-21R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 21 cm.	
CA-15-30-212R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 21,2 cm.	
CA-15-30-214R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 21,4 cm.	
CA-15-30-216R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 21,6 cm.	
CA-15-30-218R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 21,8 cm.	
CA-15-30-22R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 22 cm.	
CA-15-30-222R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 22,2 cm.	
CA-15-30-224R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 22,4 cm.	
CA-15-30-226R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 22,6 cm.	
CA-15-30-228R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 22,8 cm.	
CA-15-30-23R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 23 cm.	
CA-15-30-232R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 23,2 cm.	
CA-15-30-234R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 23,4 cm.	
CA-15-30-236R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 23,6 cm.	
CA-15-30-238R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 23,8 cm.	
CA-15-30-24R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 24 cm.	
CA-15-30-242R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 24,2 cm.	
CA-15-30-244R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 24,4 cm.	
CA-15-30-246R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 24,6 cm.	
CA-15-30-248R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 24,8 cm.	
CA-15-30-25R	Camisa Amp latz Ø 15 Fr, angulada 30°, com rosca, 25 cm.	
Camisa Amp latz - lisa - Ø 18 Fr - 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA-18-0-10L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 10 cm.	
CA-18-0-102L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 10,2 cm.	
CA-18-0-104L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 10,4 cm.	
CA-18-0-106L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 10,6 cm.	
CA-18-0-108L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 10,8 cm.	
CA-18-0-11L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 11 cm.	
CA-18-0-112L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 11,2 cm.	
CA-18-0-114L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 11,4 cm.	
CA-18-0-116L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 11,6 cm.	
CA-18-0-118L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 11,8 cm.	
CA-18-0-12L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 12 cm.	
CA-18-0-122L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 12,2 cm.	
CA-18-0-124L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 12,4 cm.	
CA-18-0-126L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 12,6 cm.	
CA-18-0-128L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 12,8 cm.	
CA-18-0-13L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 13 cm.	
CA-18-0-132L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 13,2 cm.	
CA-18-0-134L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 13,4 cm.	
CA-18-0-136L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 13,6 cm.	
CA-18-0-138L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 13,8 cm.	
CA-18-0-14L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 14 cm.	
CA-18-0-142L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 14,2 cm.	
CA-18-0-144L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 14,4 cm.	
CA-18-0-146L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 14,6 cm.	
CA-18-0-148L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 14,8 cm.	
CA-18-0-15L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 15 cm.	
CA-18-0-152L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 15,2 cm.	
CA-18-0-154L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 15,4 cm.	
CA-18-0-156L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 15,6 cm.	
CA-18-0-158L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 15,8 cm.	
CA-18-0-16L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 16 cm.	
CA-18-0-162L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 16,2 cm.	
CA-18-0-164L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 16,4 cm.	
CA-18-0-166L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 16,6 cm.	
CA-18-0-168L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 16,8 cm.	
CA-18-0-17L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 17 cm.	
CA-18-0-172L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 17,2 cm.	
CA-18-0-173L	Camisa Amp latz Ø 18 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	

CA-18-0-174L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 17,4 cm.	
CA-18-0-176L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 17,6 cm.	
CA-18-0-178L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 17,8 cm.	
CA-18-0-18L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 18 cm.	
CA-18-0-182L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 18,2 cm.	
CA-18-0-184L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 18,4 cm.	
CA-18-0-186L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 18,6 cm.	
CA-18-0-188L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 18,8 cm.	
CA-18-0-19L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 19 cm.	
CA-18-0-192L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 19,2 cm.	
CA-18-0-194L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 19,4 cm.	
CA-18-0-196L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 19,6 cm.	
CA-18-0-198L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 19,8 cm.	
CA-18-0-20L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 20 cm.	
CA-18-0-202L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 20,2 cm.	
CA-18-0-204L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 20,4 cm.	
CA-18-0-206L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 20,6 cm.	
CA-18-0-208L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 20,8 cm.	
CA-18-0-21L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 21 cm.	
CA-18-0-212L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 21,2 cm.	
CA-18-0-214L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 21,4 cm.	
CA-18-0-216L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 21,6 cm.	
CA-18-0-218L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 21,8 cm.	
CA-18-0-22L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 22 cm.	
CA-18-0-222L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 22,2 cm.	
CA-18-0-224L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 22,4 cm.	
CA-18-0-226L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 22,6 cm.	
CA-18-0-228L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 22,8 cm.	
CA-18-0-23L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 23 cm.	
CA-18-0-232L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 23,2 cm.	
CA-18-0-234L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 23,4 cm.	
CA-18-0-236L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 23,6 cm.	
CA-18-0-238L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 23,8 cm.	
CA-18-0-24L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 24 cm.	
CA-18-0-242L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 24,2 cm.	
CA-18-0-244L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 24,4 cm.	
CA-18-0-246L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 24,6 cm.	
CA-18-0-248L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 24,8 cm.	
CA-18-0-25L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. 0°, lisa, 25 cm.	
Camisa Amp bitz - lisa - Ø 18 Fr - 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA-18-30-10L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 10 cm.	
CA-18-30-102L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 10,2 cm.	
CA-18-30-104L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 10,4 cm.	
CA-18-30-106L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 10,6 cm.	
CA-18-30-108L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 10,8 cm.	
CA-18-30-11L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 11 cm.	
CA-18-30-112L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 11,2 cm.	
CA-18-30-114L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 11,4 cm.	
CA-18-30-116L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 11,6 cm.	
CA-18-30-118L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 11,8 cm.	
CA-18-30-12L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 12 cm.	
CA-18-30-122L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 12,2 cm.	
CA-18-30-124L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 12,4 cm.	
CA-18-30-126L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 12,6 cm.	
CA-18-30-128L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 12,8 cm.	
CA-18-30-13L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 13 cm.	
CA-18-30-132L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 13,2 cm.	
CA-18-30-134L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 13,4 cm.	
CA-18-30-136L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 13,6 cm.	
CA-18-30-138L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 13,8 cm.	
CA-18-30-14L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 14 cm.	
CA-18-30-142L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 14,2 cm.	
CA-18-30-144L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 14,4 cm.	
CA-18-30-146L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 14,6 cm.	
CA-18-30-148L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 14,8 cm.	
CA-18-30-15L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 15 cm.	
CA-18-30-152L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 15,2 cm.	
CA-18-30-154L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 15,4 cm.	
CA-18-30-156L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 15,6 cm.	
CA-18-30-158L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 15,8 cm.	
CA-18-30-16L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 16 cm.	
CA-18-30-162L	Camisa Amp bitz Ø 18 Fr. angulada 30°, lisa, 16,2 cm.	

CA-18-30-164L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 16,4 cm.	
CA-18-30-166L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 16,6 cm.	
CA-18-30-168L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 16,8 cm.	
CA-18-30-17L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 17 cm.	
CA-18-30-172L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 17,2 cm.	
CA-18-30-173L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA-18-30-174L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 17,4 cm.	
CA-18-30-176L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 17,6 cm.	
CA-18-30-178L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 17,8 cm.	
CA-18-30-18L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 18 cm.	
CA-18-30-182L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 18,2 cm.	
CA-18-30-184L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 18,4 cm.	
CA-18-30-186L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 18,6 cm.	
CA-18-30-188L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 18,8 cm.	
CA-18-30-19L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 19 cm.	
CA-18-30-192L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 19,2 cm.	
CA-18-30-194L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 19,4 cm.	
CA-18-30-196L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 19,6 cm.	
CA-18-30-198L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 19,8 cm.	
CA-18-30-20L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 20 cm.	
CA-18-30-202L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 20,2 cm.	
CA-18-30-204L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 20,4 cm.	
CA-18-30-206L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 20,6 cm.	
CA-18-30-208L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 20,8 cm.	
CA-18-30-21L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 21 cm.	
CA-18-30-212L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 21,2 cm.	
CA-18-30-214L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 21,4 cm.	
CA-18-30-216L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 21,6 cm.	
CA-18-30-218L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 21,8 cm.	
CA-18-30-22L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 22 cm.	
CA-18-30-222L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 22,2 cm.	
CA-18-30-224L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 22,4 cm.	
CA-18-30-226L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 22,6 cm.	
CA-18-30-228L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 22,8 cm.	
CA-18-30-23L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 23 cm.	
CA-18-30-232L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 23,2 cm.	
CA-18-30-234L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 23,4 cm.	
CA-18-30-236L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 23,6 cm.	
CA-18-30-238L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 23,8 cm.	
CA-18-30-24L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 24 cm.	
CA-18-30-242L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 24,2 cm.	
CA-18-30-244L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 24,4 cm.	
CA-18-30-246L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 24,6 cm.	
CA-18-30-248L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 24,8 cm.	
CA-18-30-25L	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, angulada 30°, lisa, 25 cm.	
Camisa Amp letz – com rosca – Ø 18 Fr – 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA-18-0-10R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 10 cm.	
CA-18-0-102R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 10,2 cm.	
CA-18-0-104R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 10,4 cm.	
CA-18-0-106R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 10,6 cm.	
CA-18-0-108R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 10,8 cm.	
CA-18-0-11R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 11 cm.	
CA-18-0-112R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 11,2 cm.	
CA-18-0-114R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 11,4 cm.	
CA-18-0-116R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 11,6 cm.	
CA-18-0-118R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 11,8 cm.	
CA-18-0-12R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 12 cm.	
CA-18-0-122R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 12,2 cm.	
CA-18-0-124R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 12,4 cm.	
CA-18-0-126R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 12,6 cm.	
CA-18-0-128R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 12,8 cm.	
CA-18-0-13R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 13 cm.	
CA-18-0-132R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 13,2 cm.	
CA-18-0-134R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 13,4 cm.	
CA-18-0-136R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 13,6 cm.	
CA-18-0-138R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 13,8 cm.	
CA-18-0-14R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 14 cm.	
CA-18-0-142R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 14,2 cm.	
CA-18-0-144R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 14,4 cm.	
CA-18-0-146R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 14,6 cm.	
CA-18-0-148R	Camisa Amp letz Ø 18 Fr, 0°, com rosca, 14,8 cm.	

CA-18-0-15 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 15 cm.	
CA-18-0-15 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 15,2 cm.	
CA-18-0-15 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 15,4 cm.	
CA-18-0-15 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 15,6 cm.	
CA-18-0-15 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 15,8 cm.	
CA-18-0-16 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 16 cm.	
CA-18-0-16 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 16,2 cm.	
CA-18-0-16 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 16,4 cm.	
CA-18-0-16 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 16,6 cm.	
CA-18-0-16 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 16,8 cm.	
CA-18-0-17 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 17 cm.	
CA-18-0-17 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 17,2 cm.	
CA-18-0-17 3R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 17,3 cm.	
CA-18-0-17 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 17,4 cm.	
CA-18-0-17 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 17,6 cm.	
CA-18-0-17 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 17,8 cm.	
CA-18-0-18 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 18 cm.	
CA-18-0-18 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 18,2 cm.	
CA-18-0-18 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 18,4 cm.	
CA-18-0-18 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 18,6 cm.	
CA-18-0-18 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 18,8 cm.	
CA-18-0-19 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 19 cm.	
CA-18-0-19 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 19,2 cm.	
CA-18-0-19 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 19,4 cm.	
CA-18-0-19 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 19,6 cm.	
CA-18-0-19 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 19,8 cm.	
CA-18-0-20 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 20 cm.	
CA-18-0-20 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 20,2 cm.	
CA-18-0-20 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 20,4 cm.	
CA-18-0-20 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 20,6 cm.	
CA-18-0-20 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 20,8 cm.	
CA-18-0-21 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 21 cm.	
CA-18-0-21 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 21,2 cm.	
CA-18-0-21 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 21,4 cm.	
CA-18-0-21 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 21,6 cm.	
CA-18-0-21 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 21,8 cm.	
CA-18-0-22 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 22 cm.	
CA-18-0-22 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 22,2 cm.	
CA-18-0-22 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 22,4 cm.	
CA-18-0-22 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 22,6 cm.	
CA-18-0-22 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 22,8 cm.	
CA-18-0-23 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 23 cm.	
CA-18-0-23 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 23,2 cm.	
CA-18-0-23 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 23,4 cm.	
CA-18-0-23 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 23,6 cm.	
CA-18-0-23 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 23,8 cm.	
CA-18-0-24 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 24 cm.	
CA-18-0-24 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 24,2 cm.	
CA-18-0-24 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 24,4 cm.	
CA-18-0-24 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 24,6 cm.	
CA-18-0-24 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 24,8 cm.	
CA-18-0-25 R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. 0°, com rosca, 25 cm.	
Camisa Amp latz – com rosca – Ø 18 Fr – 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA-18-30-10R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 10 cm.	
CA-18-30-10 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 10,2 cm.	
CA-18-30-10 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 10,4 cm.	
CA-18-30-10 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 10,6 cm.	
CA-18-30-10 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 10,8 cm.	
CA-18-30-11R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 11 cm.	
CA-18-30-11 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 11,2 cm.	
CA-18-30-11 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 11,4 cm.	
CA-18-30-11 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 11,6 cm.	
CA-18-30-11 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 11,8 cm.	
CA-18-30-12R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 12 cm.	
CA-18-30-12 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 12,2 cm.	
CA-18-30-12 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 12,4 cm.	
CA-18-30-12 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 12,6 cm.	
CA-18-30-12 8R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 12,8 cm.	
CA-18-30-13R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 13 cm.	
CA-18-30-13 2R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 13,2 cm.	
CA-18-30-13 4R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 13,4 cm.	
CA-18-30-13 6R	Camisa Amp latz Ø 18 Fr. angulada 30°, com rosca, 13,6 cm.	

CA-21-0-122L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 12,2 cm.	
CA-21-0-124L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 12,4 cm.	
CA-21-0-126L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 12,6 cm.	
CA-21-0-128L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 12,8 cm.	
CA-21-0-13L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 13 cm.	
CA-21-0-132L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 13,2 cm.	
CA-21-0-134L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 13,4 cm.	
CA-21-0-136L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 13,6 cm.	
CA-21-0-138L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 13,8 cm.	
CA-21-0-14L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 14 cm.	
CA-21-0-142L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 14,2 cm.	
CA-21-0-144L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 14,4 cm.	
CA-21-0-146L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 14,6 cm.	
CA-21-0-148L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 14,8 cm.	
CA-21-0-15L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 15 cm.	
CA-21-0-152L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 15,2 cm.	
CA-21-0-154L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 15,4 cm.	
CA-21-0-156L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 15,6 cm.	
CA-21-0-158L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 15,8 cm.	
CA-21-0-16L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 16 cm.	
CA-21-0-162L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 16,2 cm.	
CA-21-0-164L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 16,4 cm.	
CA-21-0-166L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 16,6 cm.	
CA-21-0-168L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 16,8 cm.	
CA-21-0-17L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 17 cm.	
CA-21-0-172L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 17,2 cm.	
CA-21-0-173L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA-21-0-174L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 17,4 cm.	
CA-21-0-176L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 17,6 cm.	
CA-21-0-178L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 17,8 cm.	
CA-21-0-18L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 18 cm.	
CA-21-0-182L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 18,2 cm.	
CA-21-0-184L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 18,4 cm.	
CA-21-0-186L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 18,6 cm.	
CA-21-0-188L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 18,8 cm.	
CA-21-0-19L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 19 cm.	
CA-21-0-192L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 19,2 cm.	
CA-21-0-194L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 19,4 cm.	
CA-21-0-196L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 19,6 cm.	
CA-21-0-198L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 19,8 cm.	
CA-21-0-20L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 20 cm.	
CA-21-0-202L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 20,2 cm.	
CA-21-0-204L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 20,4 cm.	
CA-21-0-206L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 20,6 cm.	
CA-21-0-208L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 20,8 cm.	
CA-21-0-21L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 21 cm.	
CA-21-0-212L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 21,2 cm.	
CA-21-0-214L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 21,4 cm.	
CA-21-0-216L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 21,6 cm.	
CA-21-0-218L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 21,8 cm.	
CA-21-0-22L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 22 cm.	
CA-21-0-222L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 22,2 cm.	
CA-21-0-224L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 22,4 cm.	
CA-21-0-226L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 22,6 cm.	
CA-21-0-228L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 22,8 cm.	
CA-21-0-23L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 23 cm.	
CA-21-0-232L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 23,2 cm.	
CA-21-0-234L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 23,4 cm.	
CA-21-0-236L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 23,6 cm.	
CA-21-0-238L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 23,8 cm.	
CA-21-0-24L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 24 cm.	
CA-21-0-242L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 24,2 cm.	
CA-21-0-244L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 24,4 cm.	
CA-21-0-246L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 24,6 cm.	
CA-21-0-248L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 24,8 cm.	
CA-21-0-25L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, 0°, lisa, 25 cm.	
Camisa Ampletz – lisa – Ø 21 Fr – 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA-21-30-10L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, angulada 30°, lisa, 10 cm.	
CA-21-30-102L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, angulada 30°, lisa, 10,2 cm.	
CA-21-30-104L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, angulada 30°, lisa, 10,4 cm.	
CA-21-30-106L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, angulada 30°, lisa, 10,6 cm.	
CA-21-30-108L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, angulada 30°, lisa, 10,8 cm.	
CA-21-30-11L	Camisa Ampletz Ø 21 Fr, angulada 30°, lisa, 11 cm.	

CA-21-30-226R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 22,6 cm.	
CA-21-30-228R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 22,8 cm.	
CA-21-30-233R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 23 cm.	
CA-21-30-232R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 23,2 cm.	
CA-21-30-234R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 23,4 cm.	
CA-21-30-236R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 23,6 cm.	
CA-21-30-238R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 23,8 cm.	
CA-21-30-244R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 24 cm.	
CA-21-30-242R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 24,2 cm.	
CA-21-30-244R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 24,4 cm.	
CA-21-30-246R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 24,6 cm.	
CA-21-30-248R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 24,8 cm.	
CA-21-30-25R	Ca meia Amp litz Ø 21 Fr, angula da 30°, com rosca, 25 cm.	
Ca meia Amp litz – lisa – Ø 24 Fr – 0°		
Códigos	De scrição	Mode los
CA24-0-10L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 10 cm.	
CA24-0-105L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 10,5 cm.	
CA24-0-11L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 11 cm.	
CA24-0-115L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 11,5 cm.	
CA24-0-12L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 12 cm.	
CA24-0-125L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 12,5 cm.	
CA24-0-13L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 13 cm.	
CA24-0-135L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 13,5 cm.	
CA24-0-14L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 14 cm.	
CA24-0-145L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 14,5 cm.	
CA24-0-15L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 15 cm.	
CA24-0-155L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 15,5 cm.	
CA24-0-16L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 16 cm.	
CA24-0-165L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 16,5 cm.	
CA24-0-17L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 17 cm.	
CA24-0-175L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 17,5 cm.	
CA24-0-18L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 18 cm.	
CA24-0-185L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 18,5 cm.	
CA24-0-19L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 19 cm.	
CA24-0-195L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 19,5 cm.	
CA24-0-20L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 20 cm.	
CA24-0-205L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 20,5 cm.	
CA24-0-21L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 21 cm.	
CA24-0-215L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 21,5 cm.	
CA24-0-22L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 22 cm.	
CA24-0-225L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 22,5 cm.	
CA24-0-23L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 23 cm.	
CA24-0-235L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 23,5 cm.	
CA24-0-24L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 24 cm.	
CA24-0-245L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 24,5 cm.	
CA24-0-25L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, 0°, lisa, 25 cm.	
Ca meia Amp litz – lisa – Ø 24 Fr – 30°		
Códigos	De scrição	Mode los
CA24-30-10L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 10 cm.	
CA24-30-105L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 10,5 cm.	
CA24-30-11L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 11 cm.	
CA24-30-115L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 11,5 cm.	
CA24-30-12L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 12 cm.	
CA24-30-125L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 12,5 cm.	
CA24-30-13L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 13 cm.	
CA24-30-135L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 13,5 cm.	
CA24-30-14L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 14 cm.	
CA24-30-145L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 14,5 cm.	
CA24-30-15L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 15 cm.	
CA24-30-155L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 15,5 cm.	
CA24-30-16L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 16 cm.	
CA24-30-165L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 16,5 cm.	
CA24-30-17L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 17 cm.	
CA24-30-175L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 17,5 cm.	
CA24-30-18L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 18 cm.	
CA24-30-185L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 18,5 cm.	
CA24-30-19L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 19 cm.	
CA24-30-195L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 19,5 cm.	
CA24-30-20L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 20 cm.	
CA24-30-205L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 20,5 cm.	
CA24-30-21L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 21 cm.	
CA24-30-215L	Ca meia Amp litz Ø 24 Fr, angula da 30°, lisa, 21,5 cm.	

CA24-30-22L	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, lisa, 22 cm.	
CA24-30-225L	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, lisa, 22,5 cm.	
CA24-30-23L	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, lisa, 23 cm.	
CA24-30-235L	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, lisa, 23,5 cm.	
CA24-30-24L	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, lisa, 24 cm.	
CA24-30-245L	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, lisa, 24,5 cm.	
CA24-30-25L	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, lisa, 25 cm.	
Camisa Amp latz – com rosca – Ø 24 Fr – 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA24-0-10R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 10 cm.	
CA24-0-105R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 10,5 cm.	
CA24-0-11R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 11 cm.	
CA24-0-115R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 11,5 cm.	
CA24-0-12R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 12 cm.	
CA24-0-125R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 12,5 cm.	
CA24-0-13R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 13 cm.	
CA24-0-135R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 13,5 cm.	
CA24-0-14R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 14 cm.	
CA24-0-145R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 14,5 cm.	
CA24-0-15R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 15 cm.	
CA24-0-155R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 15,5 cm.	
CA24-0-16R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 16 cm.	
CA24-0-165R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 16,5 cm.	
CA24-0-17R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 17 cm.	
CA24-0-175R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 17,5 cm.	
CA24-0-18R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 18 cm.	
CA24-0-185R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 18,5 cm.	
CA24-0-19R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 19 cm.	
CA24-0-195R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 19,5 cm.	
CA24-0-20R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 20 cm.	
CA24-0-205R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 20,5 cm.	
CA24-0-21R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 21 cm.	
CA24-0-215R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 21,5 cm.	
CA24-0-22R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 22 cm.	
CA24-0-225R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 22,5 cm.	
CA24-0-23R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 23 cm.	
CA24-0-235R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 23,5 cm.	
CA24-0-24R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 24 cm.	
CA24-0-245R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 24,5 cm.	
CA24-0-25R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, 0°, com rosca, 25 cm.	
Camisa Amp latz – com rosca – Ø 24 Fr – 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA24-30-10R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 10 cm.	
CA24-30-105R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 10,5 cm.	
CA24-30-11R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 11 cm.	
CA24-30-115R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 11,5 cm.	
CA24-30-12R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 12 cm.	
CA24-30-125R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 12,5 cm.	
CA24-30-13R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 13 cm.	
CA24-30-135R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 13,5 cm.	
CA24-30-14R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 14 cm.	
CA24-30-145R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 14,5 cm.	
CA24-30-15R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 15 cm.	
CA24-30-155R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 15,5 cm.	
CA24-30-16R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 16 cm.	
CA24-30-165R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 16,5 cm.	
CA24-30-17R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 17 cm.	
CA24-30-175R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 17,5 cm.	
CA24-30-18R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 18 cm.	
CA24-30-185R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 18,5 cm.	
CA24-30-19R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 19 cm.	
CA24-30-195R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 19,5 cm.	
CA24-30-20R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 20 cm.	
CA24-30-205R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 20,5 cm.	
CA24-30-21R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 21 cm.	
CA24-30-215R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 21,5 cm.	
CA24-30-22R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 22 cm.	
CA24-30-225R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 22,5 cm.	
CA24-30-23R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 23 cm.	
CA24-30-235R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 23,5 cm.	
CA24-30-24R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 24 cm.	
CA24-30-245R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angulada 30°, com rosca, 24,5 cm.	

CA24-30-25R	Camisa Amp latz Ø 24 Fr, angu lada 30°, com rosca, 25 cm.	
Camisa Amp latz – lisa – Ø 27 Fr – 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA27-0-10L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 10 cm.	
CA27-0-105L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 10,5 cm.	
CA27-0-11L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 11 cm.	
CA27-0-115L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 11,5 cm.	
CA27-0-12L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 12 cm.	
CA27-0-125L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 12,5 cm.	
CA27-0-13L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 13 cm.	
CA27-0-135L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 13,5 cm.	
CA27-0-14L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 14 cm.	
CA27-0-145L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 14,5 cm.	
CA27-0-15L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 15 cm.	
CA27-0-155L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 15,5 cm.	
CA27-0-16L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 16 cm.	
CA27-0-165L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 16,5 cm.	
CA27-0-17L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 17 cm.	
CA27-0-175L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 17,5 cm.	
CA27-0-18L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 18 cm.	
CA27-0-185L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 18,5 cm.	
CA27-0-19L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 19 cm.	
CA27-0-195L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 19,5 cm.	
CA27-0-20L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 20 cm.	
CA27-0-205L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 20,5 cm.	
CA27-0-21L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 21 cm.	
CA27-0-215L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 21,5 cm.	
CA27-0-22L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 22 cm.	
CA27-0-225L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 22,5 cm.	
CA27-0-23L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 23 cm.	
CA27-0-235L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 23,5 cm.	
CA27-0-24L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 24 cm.	
CA27-0-245L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 24,5 cm.	
CA27-0-25L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, lisa, 25 cm.	
Camisa Amp latz – lisa – Ø 27 Fr – 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA27-30-10L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 10 cm.	
CA27-30-105L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 10,5 cm.	
CA27-30-11L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 11 cm.	
CA27-30-115L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 11,5 cm.	
CA27-30-12L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 12 cm.	
CA27-30-125L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 12,5 cm.	
CA27-30-13L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 13 cm.	
CA27-30-135L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 13,5 cm.	
CA27-30-14L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 14 cm.	
CA27-30-145L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 14,5 cm.	
CA27-30-15L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 15 cm.	
CA27-30-155L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 15,5 cm.	
CA27-30-16L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 16 cm.	
CA27-30-165L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 16,5 cm.	
CA27-30-17L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 17 cm.	
CA27-30-175L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 17,5 cm.	
CA27-30-18L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 18 cm.	
CA27-30-185L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 18,5 cm.	
CA27-30-19L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 19 cm.	
CA27-30-195L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 19,5 cm.	
CA27-30-20L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 20 cm.	
CA27-30-205L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 20,5 cm.	
CA27-30-21L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 21 cm.	
CA27-30-215L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 21,5 cm.	
CA27-30-22L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 22 cm.	
CA27-30-225L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 22,5 cm.	
CA27-30-23L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 23 cm.	
CA27-30-235L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 23,5 cm.	
CA27-30-24L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 24 cm.	
CA27-30-245L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 24,5 cm.	
CA27-30-25L	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, angu lada 30°, lisa, 25 cm.	
Camisa Amp latz – com rosca – Ø 27 Fr – 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA27-0-10R	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, com rosca, 10 cm.	
CA27-0-105R	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, com rosca, 10,5 cm.	
CA27-0-11R	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, com rosca, 11 cm.	
CA27-0-115R	Camisa Amp latz Ø 27 Fr, 0°, com rosca, 11,5 cm.	

CA27-0-12R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 12 cm.	
CA27-0-125R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 12,5 cm.	
CA27-0-13R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 13 cm.	
CA27-0-135R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 13,5 cm.	
CA27-0-14R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 14 cm.	
CA27-0-145R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 14,5 cm.	
CA27-0-15R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 15 cm.	
CA27-0-155R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 15,5 cm.	
CA27-0-16R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 16 cm.	
CA27-0-165R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 16,5 cm.	
CA27-0-17R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 17 cm.	
CA27-0-175R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 17,5 cm.	
CA27-0-18R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 18 cm.	
CA27-0-185R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 18,5 cm.	
CA27-0-19R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 19 cm.	
CA27-0-195R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 19,5 cm.	
CA27-0-20R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 20 cm.	
CA27-0-205R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 20,5 cm.	
CA27-0-21R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 21 cm.	
CA27-0-215R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 21,5 cm.	
CA27-0-22R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 22 cm.	
CA27-0-225R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 22,5 cm.	
CA27-0-23R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 23 cm.	
CA27-0-235R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 23,5 cm.	
CA27-0-24R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 24 cm.	
CA27-0-245R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 24,5 cm.	
CA27-0-25R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. 0°, com rosca, 25 cm.	
Camisa Amp. Etz. – com rosca – Ø 27 Fr – 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA27-30-10R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 10 cm.	
CA27-30-105R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 10,5 cm.	
CA27-30-11R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 11 cm.	
CA27-30-115R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 11,5 cm.	
CA27-30-12R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 12 cm.	
CA27-30-125R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 12,5 cm.	
CA27-30-13R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 13 cm.	
CA27-30-135R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 13,5 cm.	
CA27-30-14R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 14 cm.	
CA27-30-145R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 14,5 cm.	
CA27-30-15R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 15 cm.	
CA27-30-155R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 15,5 cm.	
CA27-30-16R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 16 cm.	
CA27-30-165R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 16,5 cm.	
CA27-30-17R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 17 cm.	
CA27-30-175R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 17,5 cm.	
CA27-30-18R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 18 cm.	
CA27-30-185R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 18,5 cm.	
CA27-30-19R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 19 cm.	
CA27-30-195R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 19,5 cm.	
CA27-30-20R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 20 cm.	
CA27-30-205R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 20,5 cm.	
CA27-30-21R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 21 cm.	
CA27-30-215R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 21,5 cm.	
CA27-30-22R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 22 cm.	
CA27-30-225R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 22,5 cm.	
CA27-30-23R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 23 cm.	
CA27-30-235R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 23,5 cm.	
CA27-30-24R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 24 cm.	
CA27-30-245R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 24,5 cm.	
CA27-30-25R	Camisa Amp. Etz. Ø 27 Fr. angulada 30°, com rosca, 25 cm.	
Camisa Amp. Etz. – lisa – Ø 30 Fr – 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA30-0-10L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 10 cm.	
CA30-0-105L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 10,5 cm.	
CA30-0-11L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 11 cm.	
CA30-0-115L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 11,5 cm.	
CA30-0-12L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 12 cm.	
CA30-0-125L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 12,5 cm.	
CA30-0-13L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 13 cm.	
CA30-0-135L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 13,5 cm.	
CA30-0-14L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 14 cm.	
CA30-0-145L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 14,5 cm.	
CA30-0-15L	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, lisa, 15 cm.	

CA3 0-0-155L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 15,5 cm.	
CA3 0-0-16L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 16 cm.	
CA3 0-0-165L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 16,5 cm.	
CA3 0-0-17L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 17 cm.	
CA3 0-0-175L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 17,5 cm.	
CA3 0-0-18L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 18 cm.	
CA3 0-0-185L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 18,5 cm.	
CA3 0-0-19L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 19 cm.	
CA3 0-0-195L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 19,5 cm.	
CA3 0-0-20L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 20 cm.	
CA3 0-0-205L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 20,5 cm.	
CA3 0-0-21L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 21 cm.	
CA3 0-0-215L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 21,5 cm.	
CA3 0-0-22L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 22 cm.	
CA3 0-0-225L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 22,5 cm.	
CA3 0-0-23L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 23 cm.	
CA3 0-0-235L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 23,5 cm.	
CA3 0-0-24L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 24 cm.	
CA3 0-0-245L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 24,5 cm.	
CA3 0-0-25L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, lisa, 25 cm.	
Camisa Ampletz – lisa – Ø 30 Fr – 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA3 0-30-10L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 10 cm.	
CA3 0-30-105L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 10,5 cm.	
CA3 0-30-11L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 11 cm.	
CA3 0-30-115L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 11,5 cm.	
CA3 0-30-12L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 12 cm.	
CA3 0-30-125L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 12,5 cm.	
CA3 0-30-13L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 13 cm.	
CA3 0-30-135L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 13,5 cm.	
CA3 0-30-14L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 14 cm.	
CA3 0-30-145L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 14,5 cm.	
CA3 0-30-15L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 15 cm.	
CA3 0-30-155L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 15,5 cm.	
CA3 0-30-16L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 16 cm.	
CA3 0-30-165L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 16,5 cm.	
CA3 0-30-17L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 17 cm.	
CA3 0-30-175L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 17,5 cm.	
CA3 0-30-18L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 18 cm.	
CA3 0-30-185L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 18,5 cm.	
CA3 0-30-19L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 19 cm.	
CA3 0-30-195L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 19,5 cm.	
CA3 0-30-20L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 20 cm.	
CA3 0-30-205L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 20,5 cm.	
CA3 0-30-21L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 21 cm.	
CA3 0-30-215L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 21,5 cm.	
CA3 0-30-22L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 22 cm.	
CA3 0-30-225L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 22,5 cm.	
CA3 0-30-23L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 23 cm.	
CA3 0-30-235L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 23,5 cm.	
CA3 0-30-24L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 24 cm.	
CA3 0-30-245L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 24,5 cm.	
CA3 0-30-25L	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, angulada 30°, lisa, 25 cm.	
Camisa Ampletz – com rosca – Ø 30 Fr – 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA3 0-0-10R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 10 cm.	
CA3 0-0-105R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 10,5 cm.	
CA3 0-0-11R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 11 cm.	
CA3 0-0-115R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 11,5 cm.	
CA3 0-0-12R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 12 cm.	
CA3 0-0-125R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 12,5 cm.	
CA3 0-0-13R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 13 cm.	
CA3 0-0-135R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 13,5 cm.	
CA3 0-0-14R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 14 cm.	
CA3 0-0-145R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 14,5 cm.	
CA3 0-0-15R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 15 cm.	
CA3 0-0-155R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 15,5 cm.	
CA3 0-0-16R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 16 cm.	
CA3 0-0-165R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 16,5 cm.	
CA3 0-0-17R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 17 cm.	
CA3 0-0-175R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 17,5 cm.	
CA3 0-0-18R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 18 cm.	
CA3 0-0-185R	Camisa Ampletz Ø 30 Fr, 0°, com rosca, 18,5 cm.	





















































CA30-0-19R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 19 cm.	
CA30-0-195R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 19,5 cm.	
CA30-0-20R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 20 cm.	
CA30-0-205R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 20,5 cm.	
CA30-0-21R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 21 cm.	
CA30-0-215R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 21,5 cm.	
CA30-0-22R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 22 cm.	
CA30-0-225R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 22,5 cm.	
CA30-0-23R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 23 cm.	
CA30-0-235R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 23,5 cm.	
CA30-0-24R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 24 cm.	
CA30-0-245R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 24,5 cm.	
CA30-0-25R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. 0°, com rosca, 25 cm.	
Camisa Amp. Etz. – com rosca – Ø 30 Fr – 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA30-30-10R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 10 cm.	
CA30-30-105R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 10,5 cm.	
CA30-30-11R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 11 cm.	
CA30-30-115R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 11,5 cm.	
CA30-30-12R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 12 cm.	
CA30-30-125R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 12,5 cm.	
CA30-30-13R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 13 cm.	
CA30-30-135R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 13,5 cm.	
CA30-30-14R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 14 cm.	
CA30-30-145R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 14,5 cm.	
CA30-30-15R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 15 cm.	
CA30-30-155R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 15,5 cm.	
CA30-30-16R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 16 cm.	
CA30-30-165R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 16,5 cm.	
CA30-30-17R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 17 cm.	
CA30-30-175R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 17,5 cm.	
CA30-30-18R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 18 cm.	
CA30-30-185R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 18,5 cm.	
CA30-30-19R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 19 cm.	
CA30-30-195R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 19,5 cm.	
CA30-30-20R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 20 cm.	
CA30-30-205R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 20,5 cm.	
CA30-30-21R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 21 cm.	
CA30-30-215R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 21,5 cm.	
CA30-30-22R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 22 cm.	
CA30-30-225R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 22,5 cm.	
CA30-30-23R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 23 cm.	
CA30-30-235R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 23,5 cm.	
CA30-30-24R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 24 cm.	
CA30-30-245R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 24,5 cm.	
CA30-30-25R	Camisa Amp. Etz. Ø 30 Fr. angulada 30°, com rosca, 25 cm.	
Camisa Amp. Etz. – lisa – Ø 32 Fr – 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA32-0-10L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 10 cm.	
CA32-0-105L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 10,5 cm.	
CA32-0-11L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 11 cm.	
CA32-0-115L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 11,5 cm.	
CA32-0-12L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 12 cm.	
CA32-0-125L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 12,5 cm.	
CA32-0-13L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 13 cm.	
CA32-0-135L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 13,5 cm.	
CA32-0-14L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 14 cm.	
CA32-0-145L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 14,5 cm.	
CA32-0-15L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 15 cm.	
CA32-0-155L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 15,5 cm.	
CA32-0-16L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 16 cm.	
CA32-0-165L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 16,5 cm.	
CA32-0-17L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 17 cm.	
CA32-0-175L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 17,5 cm.	
CA32-0-18L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 18 cm.	
CA32-0-185L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 18,5 cm.	
CA32-0-19L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 19 cm.	
CA32-0-195L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 19,5 cm.	
CA32-0-20L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 20 cm.	
CA32-0-205L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 20,5 cm.	
CA32-0-21L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 21 cm.	
CA32-0-215L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 21,5 cm.	
CA32-0-22L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 22 cm.	

CA32-0-225L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 22,5 cm.	
CA32-0-23L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 23 cm.	
CA32-0-235L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 23,5 cm.	
CA32-0-24L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 24 cm.	
CA32-0-245L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 24,5 cm.	
CA32-0-25L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, lisa, 25 cm.	
Camisa Amp. Etz. – lisa – Ø 32 Fr – 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA32-30-10L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 10 cm.	
CA32-30-105L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 10,5 cm.	
CA32-30-11L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 11 cm.	
CA32-30-115L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 11,5 cm.	
CA32-30-12L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 12 cm.	
CA32-30-125L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 12,5 cm.	
CA32-30-13L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 13 cm.	
CA32-30-135L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 13,5 cm.	
CA32-30-14L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 14 cm.	
CA32-30-145L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 14,5 cm.	
CA32-30-15L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 15 cm.	
CA32-30-155L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 15,5 cm.	
CA32-30-16L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 16 cm.	
CA32-30-165L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 16,5 cm.	
CA32-30-17L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 17 cm.	
CA32-30-175L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 17,5 cm.	
CA32-30-18L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 18 cm.	
CA32-30-185L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 18,5 cm.	
CA32-30-19L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 19 cm.	
CA32-30-195L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 19,5 cm.	
CA32-30-20L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 20 cm.	
CA32-30-205L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 20,5 cm.	
CA32-30-21L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 21 cm.	
CA32-30-215L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 21,5 cm.	
CA32-30-22L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 22 cm.	
CA32-30-225L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 22,5 cm.	
CA32-30-23L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 23 cm.	
CA32-30-235L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 23,5 cm.	
CA32-30-24L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 24 cm.	
CA32-30-245L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 24,5 cm.	
CA32-30-25L	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. angulada 30°, lisa, 25 cm.	
Camisa Amp. Etz. – com rosca – Ø 32 Fr – 0°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA32-0-10R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 10 cm.	
CA32-0-105R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 10,5 cm.	
CA32-0-11R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 11 cm.	
CA32-0-115R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 11,5 cm.	
CA32-0-12R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 12 cm.	
CA32-0-125R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 12,5 cm.	
CA32-0-13R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 13 cm.	
CA32-0-135R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 13,5 cm.	
CA32-0-14R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 14 cm.	
CA32-0-145R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 14,5 cm.	
CA32-0-15R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 15 cm.	
CA32-0-155R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 15,5 cm.	
CA32-0-16R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 16 cm.	
CA32-0-165R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 16,5 cm.	
CA32-0-17R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 17 cm.	
CA32-0-175R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 17,5 cm.	
CA32-0-18R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 18 cm.	
CA32-0-185R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 18,5 cm.	
CA32-0-19R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 19 cm.	
CA32-0-195R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 19,5 cm.	
CA32-0-20R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 20 cm.	
CA32-0-205R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 20,5 cm.	
CA32-0-21R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 21 cm.	
CA32-0-215R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 21,5 cm.	
CA32-0-22R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 22 cm.	
CA32-0-225R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 22,5 cm.	
CA32-0-23R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 23 cm.	
CA32-0-235R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 23,5 cm.	
CA32-0-24R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 24 cm.	
CA32-0-245R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 24,5 cm.	
CA32-0-25R	Camisa Amp. Etz. Ø 32 Fr. 0°, com rosca, 25 cm.	

Camisa Amp latz – com rosca – Ø 32 Fr – 30°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA32-30-10R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 10 cm.	
CA32-30-105R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 10,5 cm.	
CA32-30-11R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 11 cm.	
CA32-30-115R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 11,5 cm.	
CA32-30-12R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 12 cm.	
CA32-30-125R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 12,5 cm.	
CA32-30-13R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 13 cm.	
CA32-30-135R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 13,5 cm.	
CA32-30-14R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 14 cm.	
CA32-30-145R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 14,5 cm.	
CA32-30-15R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 15 cm.	
CA32-30-155R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 15,5 cm.	
CA32-30-16R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 16 cm.	
CA32-30-165R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 16,5 cm.	
CA32-30-17R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 17 cm.	
CA32-30-175R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 17,5 cm.	
CA32-30-18R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 18 cm.	
CA32-30-185R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 18,5 cm.	
CA32-30-19R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 19 cm.	
CA32-30-195R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 19,5 cm.	
CA32-30-20R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 20 cm.	
CA32-30-205R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 20,5 cm.	
CA32-30-21R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 21 cm.	
CA32-30-215R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 21,5 cm.	
CA32-30-22R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 22 cm.	
CA32-30-225R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 22,5 cm.	
CA32-30-23R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 23 cm.	
CA32-30-235R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 23,5 cm.	
CA32-30-24R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 24 cm.	
CA32-30-245R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 24,5 cm.	
CA32-30-25R	Camisa Amp latz Ø 32 Fr, angulada 30°, com rosca, 25 cm.	
Camisa Amp latz – Rosca/livre		
Códigos	Descrição	Modelos
CA135-0-8R3L-11LL	Camisa Amp latz Ø 13,5Fr, 0°, com 8 cm de rosca e 3 cm livre, <u>luer lock</u> , 11 cm.	
CA135-0-8R3L-11LL	Camisa Amp latz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com 8 cm de rosca e 3 cm livre, <u>luer lock</u> , 11cm.	
CA135-0-14R3L-173LL	Camisa Amp latz Ø 13,5Fr, 0°, com 14 cm de rosca e 3 cm livre, <u>luer lock</u> , 17,3cm.	
CA135-0-14R3L-173LL	Camisa Amp latz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com 14 cm de rosca e 3 cm livre, <u>luer lock</u> , 17,3cm.	
CA135-0-11R6L-173LL	Camisa Amp latz Ø 13,5Fr, 0°, com 11 cm de rosca e 6 cm livre, <u>luer lock</u> , 17,3 cm.	
CA135-0-11R6L-173LL	Camisa Amp latz Ø 13,5Fr, angulada 30°, com 11 cm de rosca e 6 cm livre, <u>luer lock</u> , 17,3cm.	
Camisa Amp latz – canal de trabalho 45°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA45-15-0-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 15 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-15-30-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 15 Fr, angulada 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-16-0-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 16 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-16-30-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 16 Fr, angulada 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-17-0-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 17 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-17-30-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 17 Fr, angulada 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-18-0-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 18 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-18-30-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 18 Fr, angulada 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-19-0-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 19 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-19-30-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 19 Fr, angulada 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-20-0-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 20 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-20-30-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 20 Fr, angulada 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-21-0-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 21 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA45-21-30-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 45°, 21 Fr, angulada 30°, lisa, 17,3 cm.	
Camisa Amp latz – canal de trabalho 90°		
Códigos	Descrição	Modelos
CA90-15-0-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 90°, 15 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-15-30-173CT	Camisa Amp latz com canal de trabalho 90°, 15 Fr, angulada 30°, lisa, 17,3 cm.	

CA90-16-0-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 16 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-16-30-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 16 Fr, angulada a 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-17-0-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 17 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-17-30-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 17 Fr, angulada a 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-18-0-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 18 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-18-30-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 18 Fr, angulada a 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-19-0-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 19 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-19-30-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 19 Fr, angulada a 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-20-0-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 20 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-20-30-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 20 Fr, angulada a 30°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-21-0-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 21 Fr, 0°, lisa, 17,3 cm.	
CA90-21-30-173CT	Camisa <u>Amp latz</u> com canal de trabalho 90°, 21 Fr, angulada a 30°, lisa, 17,3 cm.	
Faca Gancho Ø 1,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
FG1 0-10	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 10 cm.	
FG1 0-15	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 15 cm.	
FG1 0-20	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 20 cm.	
FG1 0-25	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 25 cm.	
FG1 0-30	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 30 cm.	
FG1 0-35	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 35 cm.	
FG1 0-40	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 40 cm.	
FG1 0-45	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 45 cm.	
FG1 0-50	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 50 cm.	
FG1 0-55	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 55 cm.	
FG1 0-60	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 60 cm.	
FG1 0-65	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 65 cm.	
FG1 0-70	Faca Gancho, Ø 1,0 mm, 70 cm.	
Faca Gancho Ø 1,2 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
FG1 2-10	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 10 cm.	
FG1 2-15	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 15 cm.	
FG1 2-20	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 20 cm.	
FG1 2-25	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 25 cm.	
FG1 2-30	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 30 cm.	
FG1 2-35	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 35 cm.	
FG1 2-40	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 40 cm.	
FG1 2-45	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 45 cm.	
FG1 2-50	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 50 cm.	
FG1 2-55	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 55 cm.	
FG1 2-60	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 60 cm.	
FG1 2-65	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 65 cm.	
FG1 2-70	Faca Gancho, Ø 1,2 mm, 70 cm.	
Faca Gancho Ø 1,6 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
FG1 6-10	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 10 cm.	
FG1 6-15	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 15 cm.	
FG1 6-20	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 20 cm.	
FG1 6-25	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 25 cm.	
FG1 6-30	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 30 cm.	
FG1 6-35	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 35 cm.	
FG1 6-40	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 40 cm.	

FG16-45	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 45 cm.	
FG16-60	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 50 cm.	
FG16-65	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 55 cm.	
FG16-60	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 60 cm.	
FG16-65	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 65 cm.	
FG16-70	Faca Gancho, Ø 1,6 mm, 70 cm.	
Faca Gancho Ø 2,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
FG20-10	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 10 cm.	
FG20-15	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 15 cm.	
FG20-20	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 20 cm.	
FG20-25	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 25 cm.	
FG20-30	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 30 cm.	
FG20-35	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 35 cm.	
FG20-40	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 40 cm.	
FG20-45	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 45 cm.	
FG20-60	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 50 cm.	
FG20-65	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 55 cm.	
FG20-60	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 60 cm.	
FG20-65	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 65 cm.	
FG20-70	Faca Gancho, Ø 2,0 mm, 70 cm.	
Faca Gancho Ø 2,5 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
FG25-10	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 10 cm.	
FG25-15	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 15 cm.	
FG25-20	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 20 cm.	
FG25-25	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 25 cm.	
FG25-30	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 30 cm.	
FG25-35	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 35 cm.	
FG25-40	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 40 cm.	
FG25-45	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 45 cm.	
FG25-60	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 50 cm.	
FG25-65	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 55 cm.	
FG25-60	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 60 cm.	
FG25-65	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 65 cm.	
FG25-70	Faca Gancho, Ø 2,5 mm, 70 cm.	
Faca Gancho Ø 3,0 mm		
Códigos	Descrição	Modelos
FG30-10	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 10 cm.	
FG30-15	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 15 cm.	
FG30-20	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 20 cm.	
FG30-25	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 25 cm.	
FG30-30	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 30 cm.	
FG30-35	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 35 cm.	
FG30-40	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 40 cm.	
FG30-45	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 45 cm.	
FG30-60	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 50 cm.	
FG30-65	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 55 cm.	
FG30-60	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 60 cm.	
FG30-65	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 65 cm.	
FG30-70	Faca Gancho, Ø 3,0 mm, 70 cm.	
Obturador/Dilatador		
Códigos	Descrição	Modelos
OD2010-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,0mm, Ø interno 1,0mm, 10 cm.	

OD2010-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,0mm, Ø interno 1,0mm, 15 cm.	
OD2010-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,0mm, Ø interno 1,0mm, 20 cm.	
OD2010-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,0mm, Ø interno 1,0mm, 25 cm.	
OD2010-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,0mm, Ø interno 1,0mm, 28 cm.	
OD2010-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,0mm, Ø interno 1,0mm, 30 cm.	
OD2010-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,0mm, Ø interno 1,0mm, 35 cm.	
OD2010-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,0mm, Ø interno 1,0mm, 40 cm.	
OD2010-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,0mm, Ø interno 1,0mm, 45 cm.	
OD2010-50	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,0mm, Ø interno 1,0mm, 50 cm.	
OD25125-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,5mm, Ø interno 1,25mm, 10 cm.	
OD25125-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,5mm, Ø interno 1,25mm, 15 cm.	
OD25125-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,5mm, Ø interno 1,25mm, 20 cm.	
OD25125-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,5mm, Ø interno 1,25mm, 25 cm.	
OD25125-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,5mm, Ø interno 1,25mm, 28 cm.	
OD25125-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,5mm, Ø interno 1,25mm, 30 cm.	
OD25125-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,5mm, Ø interno 1,25mm, 35 cm.	
OD25125-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,5mm, Ø interno 1,25mm, 40 cm.	
OD25125-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,5mm, Ø interno 1,25mm, 45 cm.	
OD25125-50	Obturador/Dilatador, Ø externo 2,5mm, Ø interno 1,25mm, 50 cm.	
OD3015-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,0mm, Ø interno 1,5mm, 10 cm.	
OD3015-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,0mm, Ø interno 1,5mm, 15 cm.	
OD3015-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,0mm, Ø interno 1,5mm, 20 cm.	
OD3015-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,0mm, Ø interno 1,5mm, 25 cm.	
OD3015-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,0mm, Ø interno 1,5mm, 28 cm.	
OD3015-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,0mm, Ø interno 1,5mm, 30 cm.	
OD3015-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,0mm, Ø interno 1,5mm, 35 cm.	
OD3015-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,0mm, Ø interno 1,5mm, 40 cm.	
OD3015-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,0mm, Ø interno 1,5mm, 45 cm.	
OD3015-50	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,0mm, Ø interno 1,5mm, 50 cm.	
OD35175-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,5mm, Ø interno 1,75mm, 10 cm.	
OD35175-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,5mm, Ø interno 1,75mm, 15 cm.	
OD35175-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,5mm, Ø interno 1,75mm, 20 cm.	
OD35175-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,5mm, Ø interno 1,75mm, 25 cm.	
OD35175-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,5mm, Ø interno 1,75mm, 28 cm.	
OD35175-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,5mm, Ø interno 1,75mm, 30 cm.	
OD35175-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,5mm, Ø interno 1,75mm, 35 cm.	
OD35175-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,5mm, Ø interno 1,75mm, 40 cm.	
OD35175-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,5mm, Ø interno 1,75mm, 45 cm.	
OD35175-50	Obturador/Dilatador, Ø externo 3,5mm, Ø interno 1,75mm, 50 cm.	
OD4020-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,0mm, Ø interno 2,0mm, 10 cm.	
OD4020-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,0mm, Ø interno 2,0mm, 15 cm.	
OD4020-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,0mm, Ø interno 2,0mm, 20 cm.	
OD4020-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,0mm, Ø interno 2,0mm, 25 cm.	
OD4020-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,0mm, Ø interno 2,0mm, 28 cm.	
OD4020-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,0mm, Ø interno 2,0mm, 30 cm.	
OD4020-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,0mm, Ø interno 2,0mm, 35 cm.	
OD4020-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,0mm, Ø interno 2,0mm, 40 cm.	
OD4020-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,0mm, Ø interno 2,0mm, 45 cm.	
OD4020-50	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,0mm, Ø interno 2,0mm, 50 cm.	
OD45225-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,5mm, Ø interno 2,25mm, 10 cm.	
OD45225-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,5mm, Ø interno 2,25mm, 15 cm.	
OD45225-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,5mm, Ø interno 2,25mm, 20 cm.	

OD452 25-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,5mm, Ø interno 2,25mm, 25 cm.	
OD452 25-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,5mm, Ø interno 2,25mm, 28 cm.	
OD452 25-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,5mm, Ø interno 2,25mm, 30 cm.	
OD452 25-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,5mm, Ø interno 2,25mm, 35 cm.	
OD452 25-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,5mm, Ø interno 2,25mm, 40 cm.	
OD452 25-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,5mm, Ø interno 2,25mm, 45 cm.	
OD452 25-50	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,5mm, Ø interno 2,25mm, 50 cm.	
OD462 2-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 4,6mm, Ø interno 2,2mm, 28 cm.	
OD602 5-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,0mm, Ø interno 2,5mm, 10 cm.	
OD602 5-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,0mm, Ø interno 2,5mm, 15 cm.	
OD602 5-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,0mm, Ø interno 2,5mm, 20 cm.	
OD602 5-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,0mm, Ø interno 2,5mm, 25 cm.	
OD602 5-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,0mm, Ø interno 2,5mm, 28 cm.	
OD602 5-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,0mm, Ø interno 2,5mm, 30 cm.	
OD602 5-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,0mm, Ø interno 2,5mm, 35 cm.	
OD602 5-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,0mm, Ø interno 2,5mm, 40 cm.	
OD602 5-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,0mm, Ø interno 2,5mm, 45 cm.	
OD602 5-60	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,0mm, Ø interno 2,5mm, 50 cm.	
OD652 75-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,5mm, Ø interno 2,75mm, 10 cm.	
OD652 75-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,5mm, Ø interno 2,75mm, 15 cm.	
OD652 75-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,5mm, Ø interno 2,75mm, 20 cm.	
OD652 75-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,5mm, Ø interno 2,75mm, 25 cm.	
OD652 75-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,5mm, Ø interno 2,75mm, 28 cm.	
OD652 75-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,5mm, Ø interno 2,75mm, 30 cm.	
OD652 75-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,5mm, Ø interno 2,75mm, 35 cm.	
OD652 75-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,5mm, Ø interno 2,75mm, 40 cm.	
OD652 75-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,5mm, Ø interno 2,75mm, 45 cm.	
OD652 75-60	Obturador/Dilatador, Ø externo 5,5mm, Ø interno 2,75mm, 50 cm.	
OD603 0-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,0mm, Ø interno 3,0mm, 10 cm.	
OD603 0-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,0mm, Ø interno 3,0mm, 15 cm.	
OD603 0-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,0mm, Ø interno 3,0mm, 20 cm.	
OD603 0-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,0mm, Ø interno 3,0mm, 25 cm.	
OD603 0-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,0mm, Ø interno 3,0mm, 28 cm.	
OD603 0-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,0mm, Ø interno 3,0mm, 30 cm.	
OD603 0-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,0mm, Ø interno 3,0mm, 35 cm.	
OD603 0-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,0mm, Ø interno 3,0mm, 40 cm.	
OD603 0-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,0mm, Ø interno 3,0mm, 45 cm.	
OD603 0-60	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,0mm, Ø interno 3,0mm, 50 cm.	
OD653 25-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,5mm, Ø interno 3,25mm, 10 cm.	
OD653 25-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,5mm, Ø interno 3,25mm, 15 cm.	
OD653 25-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,5mm, Ø interno 3,25mm, 20 cm.	
OD653 25-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,5mm, Ø interno 3,25mm, 25 cm.	
OD653 25-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,5mm, Ø interno 3,25mm, 28 cm.	
OD653 25-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,5mm, Ø interno 3,25mm, 30 cm.	
OD653 25-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,5mm, Ø interno 3,25mm, 35 cm.	
OD653 25-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,5mm, Ø interno 3,25mm, 40 cm.	
OD653 25-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,5mm, Ø interno 3,25mm, 45 cm.	
OD653 25-60	Obturador/Dilatador, Ø externo 6,5mm, Ø interno 3,25mm, 50 cm.	
OD703 5-10	Obturador/Dilatador, Ø externo 7,0mm, Ø interno 3,5mm, 10 cm.	
OD703 5-15	Obturador/Dilatador, Ø externo 7,0mm, Ø interno 3,5mm, 15 cm.	
OD703 5-20	Obturador/Dilatador, Ø externo 7,0mm, Ø interno 3,5mm, 20 cm.	
OD703 5-25	Obturador/Dilatador, Ø externo 7,0mm, Ø interno 3,5mm, 25 cm.	
OD703 5-28	Obturador/Dilatador, Ø externo 7,0mm, Ø interno 3,5mm, 28 cm.	
OD703 5-30	Obturador/Dilatador, Ø externo 7,0mm, Ø interno 3,5mm, 30 cm.	
OD703 5-35	Obturador/Dilatador, Ø externo 7,0mm, Ø interno 3,5mm, 35 cm.	
OD703 5-40	Obturador/Dilatador, Ø externo 7,0mm, Ø interno 3,5mm, 40 cm.	
OD703 5-45	Obturador/Dilatador, Ø externo 7,0mm, Ø interno 3,5mm, 45 cm.	
OD703 5-60	Obturador/Dilatador, Ø externo 7,0mm, Ø interno 3,5mm, 50 cm.	

PROCEDIMENTO COM O EQUIPAMENTO

Os Instrumentais Russer são fornecidos **não esterilizados**, portanto, devem ser limpos, desinfetados e esterilizados antes de serem utilizados pela primeira vez e sempre antes de cada aplicação posterior.

INDICAÇÃO E FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

Os Instrumentais Russer são utilizados para visualização e iluminação de cavidades naturais ou provocadas por procedimentos cirúrgicos, de diagnóstico ou terapia, em algumas das principais especialidades: histeroscopia, laparoscopia, artroscopia, urologia, otorrinolaringologia, ginecologia e neurocirurgia, em conjunto com os instrumentos.

Um mesmo modelo de Instrumental Russer pode servir para diversas aplicações, em especialidades diferentes, que são determinadas pelo diâmetro, comprimento e direção de visão.

ADVERTÊNCIAS PRECAUÇÕES

- **Todo instrumental deve ser submetido à esterilização antes de ser utilizado.**
- Deve-se ter o máximo cuidado no processo de limpeza, esterilização, acomodação (estocagem), transporte e manuseio do produto para se evitar choques mecânicos que alteram sua anatomia e prejudicam sua funcionalidade.
- **Antes do início da cirurgia verificar o funcionamento do produto. Não deve ser utilizado se o mesmo apresentar alterações anatômicas.**
- Força excessiva pode provocar quebra dos instrumentos.
- Empregue sempre o produto só em conformidade aos respectivos fins de aplicação.
- Manuseie o instrumental sempre com cuidado, para evitar danos nas superfícies ou alterações geométricas.
- Abstenha-se de efetuar qualquer tipo de alteração no “design” do instrumental.

Antes de se iniciar a operação, assegure-se que todos componentes preparados para a cirurgia funcionam perfeitamente.

VERIFICAÇÕES

Verificar os instrumentos e acessórios, quanto a avarias, condições de asseio e integridade.

As juntas e dobradiças têm que abrir e fechar com facilidade.

INSTRUÇÕES GERAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Instrumentais novos devem ser limpos antes da primeira esterilização ou uso.
- Remover os instrumentais de locais úmidos (bacia ou máquina de desinfecção e lavagem) e imediatamente após o tratamento.

Atenção! Antes de usar qualquer produto de limpeza, é recomendado efetuar testes de oxidação.

REPROCESSAMENTO

Reprocessamento manual:

- **Limpeza manual:** Os itens devem ser enxaguados em água fria, lavados com um detergente com baixa formação de espuma: com pH de 7,0 a 10,0, enxaguados em água deionizada ou água purificada por osmose reversa e devem ser muito bem secos. Não realize nenhuma operação de limpeza diretamente sob água corrente, pois isto pode criar aerossóis.
- **Verificação da função:** confira a limpeza e realize uma inspeção funcional. Separe os instrumentais manchados ou danificados.

Reprocessamento a máquina:

- **Limpeza a máquina:** A remoção completa da sujeira de fendas e/ou serrilhados depende da construção do instrumento, tempo de exposição, pressão da solução aplicada, pH da solução de detergente e escovação prévia. Esteja familiarizado com instruções de operação e uso do fabricante do equipamento.
- **Limpeza ultra-som:** Limpadores ultra-sônicos podem ser utilizados com água quente na temperatura recomendada pelo fabricante (usualmente 90 – 140 °F ou 30 – 75°C) e detergentes especialmente formulados. Siga as recomendações do fabricante quando à solução de limpeza apropriada, formulada especificamente para limpadores por ultra-som.
- **Verificação da função:** Espere os instrumentais esfriarem, e então confira a limpeza e realize uma inspeção funcional. Separe os instrumentais manchados ou danificados.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizar os instrumentais em autoclave a uma pressão máxima de 3 bar, 134°C (272°F). Selecionar os instrumentais e colocá-los na respectiva bandeja. Ter certeza de que todas as juntas estão abertas.

Envolva a bandeja com uma dupla cobertura e etiquete os componentes.

DESCARTE

Considerando que o produto entra em contato com fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais. Portanto, após o uso o mesmo deve ser tratado como material potencialmente contaminante.

Seguir as regras para descarte de produtos potencialmente contaminantes, de acordo com os padrões hospitalares.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Os Instrumentais Russer devem ser transportados e armazenados em local limpo, seco, a temperatura ambiente.

O transporte deve ser feito de modo adequado, para evitar queda e danos em sua embalagem original.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Após a utilização devem ser guardados num local limpo, seco e fresco.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Os Instrumentais Russer são fornecidos **NÃO ESTÉREIS**, embalados em sacos plásticos contendo 01 unidade (embalagem primária), e acomodados em caixa de papelão para transporte (embalagem secundária).

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o nosso Atendimento ao Cliente:

SAC: 0800-17007

FABRICANTE

Russer Brasil Ltda

Rua Antonia Martins Luiz, 589 – Distrito Industrial João Narezzi

CEP: 13347-404 – Indaiatuba – SP

CNPJ: 05.454.389/0001-69

Nº Autorização na Anvisa: P5M4WH2M9H73

Nº Registro do Produto (Anvisa): 803 297 200 49

Responsável Legal: Juan Ruben Calbucoy Oliarte

Responsável Técnico: Carlos Roberto Weffort – CREA-SP: 060155940-1